

GRUNDFOS COMFORT 15-14 BDT PM

BRUGSVANDSPUMPE MED DIGITAL TIMER

FUNKTIONSKNAPPER OG INDSTILLING



AF AKTUELT KLOKKESLÆT OG TIMER

OVERSIGT – FUNKTIONSKNAPPER



LED
driftsperiode

Gul LED
Angiver, hvad klokken er nu

-  Ændringsknop
Skift timer og indstil aktuelt klokkeslæt
-  Bekræftelsesknop
Skift/slet indstilling
-  Funktionsknop
Skift tilstand / reset til fabriksindstilling
Hold inde i 5 sek.
-  LED – Indstil aktuelt klokkeslæt og timer
-  LED – Pumpen kører
-  LED – 100 % hastighed, 24-timers-drift
-  LED – Timer aktiv

INDSTIL AKTUELT KLOKKESLÆT OG TIMER



BEMÆRK!

Du kan kun ændre ur
og timer når  lyser

- 1 Pumpen starter i 100 % driftstilstand
- 2 Tryk  og  lyser
- 3 **Indstil aktuelt klokkeslæt**
Tryk  indtil **gult** LED-lys viser, hvad klokken er nu.
Du kan indstille i intervaller af 30 minutter.
- 4 **Bekræft klokkeslæt** ved at trykke 
Nu blinker den gule LED ikke, men lyser konstant.
- 5 Bevæg dig rundt på urskiven ved at trykke 
Tryk  for at markere nye eller slette gamle indstillinger.
- 6 Tryk  for at acceptere indstillingen. Lyset i  slukkes.

FABRIKSINDSTILLINGER 6-9, 11-13, 16-21

RESET/RETUR TIL FABRIKSINDSTILLING: Tryk  i 5 sek.